#### 4x4 HDMI Matrix Switch/Splitter

Model: B119-4X4-4K6-VW

TRIPP LITE SERIES



Purchased product may differ from image.

Español 5 Français 9 Deutsch 13 Italiano 17



### Requirements

- Upgrade Tool
   o Ethernet Cable
- Files
- o Upgraded Files (FW)
- .bin Files (The folder may contain multiple bin files. All of them must be upgraded.)

### Installation

- 1. Connect the product and the PC using the upgrade tool. Connect the product to its power supply.
- 2. Change the IP address of the PC to 192.168.0.xxx. Be sure the product and the PC have the same network segment. For example, if the product's IP is 192.168.0.100, the PC's IP can be changed to 192.168.0.12.

You can get IP settings assigned supports this capability. Otherwise administrator for the appropriate	automatically if your network se, you need to ask your network a IP settings.
Obtain an IP address autom	natically
• Use the following IP addres	s:
IP address:	192.168.0.12
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
Use the following DNS serve	er addresses
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced

3. Open the PC browser. Type the product's IP address (for example, 192.168.0.100) into the website bar, and enter the login interface.

	👓 🛱 🛧 💄 有新版 Chrome 可用
E-T.N	
TRIPP LITE SERIES	
Hello! Enter your Username and Password to in	
Admin •	
Password	
(A) English •	
	Hello! Enter your Username and Password to in Admin Password English I and I

4. Select the Username and enter the Password. Click the "Log In" button for the following status page to appear. The default username and password is:

Username: Admin / User

Password: admin / user

4

> C A	A 不安全 192.168.0.100/#/login		@0 <b>2</b> 8 5	à 🔒	有新版 Chrome 可用 :	
		<b>ET-N</b> TRIPP LITE SERIES				
	6 2 G (A 200 1	Hello! Teter your Username and Passaori to in Admin  Common Common Log In			au 180 + 1	RES (brong WB)
		192.168.0.100/#/status			Admin	有新版 Chrome 可用:
		Status				
	Status	Model				
	Input	Firmware Version				
	Output	VI.10.46/V2.00.08				
	Video Mode	IP-module-3A6E5				
	Network	IP Address 192.168.0.100				
	System	Subnet Mask 255.255.00				
		Gateway 192.168.0.1				
		MAC Address 6CDFFB03A645				

5. Switch to the system page and select Software Upgrade. After the upgrade is completed, it will automatically jump to the login page.





Eaton 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 United States Eaton.com

© 2024 Eaton All Rights Reserved Publication No. 24-10-219 / 93-4C2D\_RevA November 2024 Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

#### Switch/Divisor de matriz HDMI 4x4

Modelo: B119-4X4-4K6-VW

TRIPP LITE SERIES



El producto comprado puede ser diferente al de la imagen.

English 1 Français 9 Deutsch 13 Italiano 17



## Requisitos

- Herramienta de Actualización
   o Cable Ethernet
- Archivos
- o Archivos actualizados (FW)
- · Archivos .bin (La carpeta puede contener varios archivos bin. Todos deben actualizarse).

#### Instalación

- 1. Conecte el producto y el PC utilizando la herramienta de actualización. Conecte el producto a su fuente de alimentación.
- 2. Cambie la dirección IP del PC a 192.168.0.xxx. Asegúrese de que el producto y el PC tengan el mismo segmento de red. Por ejemplo, si la IP del producto es 192.168.0.100, la IP del PC se puede cambiar a 192.168.0.12.

eneral	
You can get IP settings assigned supports this capability. Otherwi administrator for the appropriate	automatically if your network se, you need to ask your network e IP settings.
Obtain an IP address auton	natically
• Use the following IP addres	S:
IP address:	192.168.0.12
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
• Use the following DNS serv	er addresses
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced
Validate settings upon exit	Advanced

# Instalación

3. Abra el navegador del PC. Escriba la dirección IP del producto (por ejemplo, 192.168.0.100) en la barra del sitio web e ingrese la interfaz de inicio de sesión.

← → C ▲ 不安全 192.168.0.100/#/login		👓 🎼 🛧 💄 有助液 Chrome 司用
	E (T.N)	
	TRIPP LITE SERIES	
	Hello!	
	Enter your Username and Password to in  Admin	
	Password	
	▲ English •	

4. Seleccione el nombre de usuario e introduzca la contraseña. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" para que aparezca la siguiente página: Estatus. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son:

Nombre de usuario: Admin / User

Contraseña: admin / user

← → C ▲ 不安全 192.168.0.100/#/login		🕫 💐 🚖 有新版 Chrome 可用 🗄
← → C ▲ 3000	Hello! Teter your Username and Password to in Admin Control of the same of	종 출 수 🌲 전자 전문 :
	x4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall	Admin   Log out - Power on
	Status	
Status	Model HDK-4V4	
Input Output	Firmware Version V1.10.46/V2.00.00	
Video Mode	Hostname IP-module-3A6E5	
Network	IP Address 192.168.0.100	
System	Subnet Mask 255.255.0.0	
	Gateway 192.168.0.1	
	MAC Address 6CDF7803A6E5	

## Instalación

5. Cambie a la página del sistema y seleccione Actualización de Software. Después de que se complete la actualización, saltará automáticamente a la página de inicio de sesión.

	192.168.0.100/#/system	n/system				00 🔤 🏠 💄	有新版 Chrome 可用:	
-T•N	4x4 HDMI Matrix Switcl	h w/ Video Wall				🛓 Admin	Log out Power on	
	System Setting							
Status	Panel Lock							
Input	Beep							
Output	Dettern			Com Code				
ideo Mode	Pattern			Gray scale	•			
Network	Serial Baud Rate			115200	•			
System	System Utilities							
	Firmware Update	Browse_	IP_MODULE_7688_firmw	rare_HDC-MX844	Update			
· · · · ·	← → C ▲ 不安全	192.168.0.100/#/	system/system				80 龍 ☆ 🛔	有新版 Chro
	FIT-N							Log out
		System Sett	ing					
		Panel Lock				0		
		Beep				0		
		Serial Baud R	ate Up			g: 2%		
	System	System Utilitie						
		Firmware Upd	late Browse					
C (▲ 不安全	192.168.0.100/#/login					Be ⊅	r 🚨 NARR 🗄	
			E .T	ANI"				
			TRIPP	LITE				
				CEDIEC				
				SERIES				
			Hello!	SERIES				
			Hello! Enter your Username and Pass	word to in				
			Hello! Enter your Username and Pass	mont to in				
			Hello! Enter your Username and Pass Admin	word to in				
			Hello! Entry your Oversame and Peer Admin Personand English	asord to in				



Eaton 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 Estados Unidos Eaton.com

© 2024 Eaton Todos los Derechos Reservados Publicación n.º 24-10-219 / 93-4C2D\_RevA Noviembre de 2024 Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Eaton es una marca registrada.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

#### Commutateur/répartiteur matriciel HDMI 4x4

Modèle : B119-4X4-4K6-VW

TRIPP LITE SERIES



Le produit acheté peut différer de l'image.

English 1 Español 5 Deutsch 13 Italiano 17



### Exigences

- Outil de mise à niveau o Câble Ethernet
- Fichiers
- o Fichiers mis à niveau (FW)
- Fichiers .bin (Le dossier peut contenir plusieurs fichiers bin, qui doivent tous être mis à niveau).

#### Installation

- 1. Connectez le produit et le PC à l'aide de l'outil de mise à niveau. Connectez le produit à son alimentation.
- 2. Modifiez l'adresse IP du PC en 192.168.0.xxx. Assurez-vous que le produit et le PC ont le même segment de réseau. Par exemple, si l'adresse IP du produit est 192.168.0.100, l'adresse IP du PC peut être modifiée en 192.168.0.12.

.nerur	
You can get IP settings assigne supports this capability. Otherv administrator for the appropria	ed automatically if your network wise, you need to ask your network ate IP settings.
Obtain an IP address auto	omatically
• Use the following IP addre	ess:
IP address:	192.168.0.12
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server addres	ss automatically
Use the following DNS ser	rver addresses
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon ex	xit Ad <u>v</u> anced

3. Ouvrez le navigateur du PC. Tapez l'adresse IP du produit (par exemple, 192.168.0.100) dans la barre du site web et entrez dans l'interface de connexion.

← → C ▲ 不安全 192.168.0.100/#/login		💿 🏹 🚖 有新版 Chrome 可用 🗄
	F:T•N°	
	TRIPP LITE SERIES	
	Hello	
	Enter your Username and Password to in	
	🛓 Admin 🔹	
	Password	
	▲ English	
	Log In	

4. Sélectionnez le nom d'utilisateur et entrez le Mot de passe. Cliquez sur le bouton « Se Connecter » pour que la page d'état suivante s'affiche. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont :

Nom d'utilisateur : Admin/utilisateur

Mot de passe :	admin /	utilisateur
----------------	---------	-------------

÷

$\rightarrow$	C	▲ 不安全 192.168.0.100/#/login	n		00 <b>B</b> j	☆ 💄	有新版 Chrome 可用	
		← → C ▲示容余	192.166.0.100/#/sta	Hello! Inter your Username and Passacod to in Admin  Contemporation  For the second			⊛ <b>दे</b> ∏ ☆ <b>≛</b>	有新版 Chrome 可用 :
		1 / U MATER		100			~~ ~ ~ ~ ~	Panning, company -3753 .
			4x4 HDMI Matrix Sw	vitch w/ Video Wall			Admin	Log out Power on
			4x4 HDMI Matrix Sw Status	vitch w/ Video Wall			🛓 Admin	Log out Power on
			4x4 HDMI Matrix Sw Status Model	vitch w/ Video Wall			🛓 Admin	Log out Power on
		FIT-N TRIPP LITE SERIES Status	4x4 HDMI Matrix Sw Status Model HDK-4V4 Firmware Version	vitch w/ Video Wall			🛦 Admin	log out Power on
		Status Input Video Mode	4x4 HDMI Matrix Sw Status Model HDK-044 Firmware Version V1.10.66/V2.00.00 Hostnare Breechare 14655	vitch w/ Video Wall			🛦 Admin	Log out Power on
		Status Status Input Video Mode Network	4x4 HDMI Matrix Sw Status Model HDK-4V4 Firmware Version V1.10.66/V2.00.00 Hostname IP-module-3A6ES IP Address IP Address IP Address	vitch w/ Video Wall			🛦 Admin	Log out Power on
		Status Status Input Video Mode Network System	4x4 HDMI Matrix Sw Status Model HDK-4V4 Firmware Version V1.10.46/V2.00.08 HOStname IP-module-3A645 IP Address IP2.168.0100 Subnet Mask 255.255.00	vitch w/ Video Wall			🛦 Admin 🗍	Log out Power on
		Status Status Input Output Video Mode Network System	4x4 HDMI Matrix Sw Status Model HDK-4V4 Firmware Version V1.10.46/V2.00.08 HOStname IP-module-32465 IP Address IP Address IS2.168.0.100 Subnet Mask 255.255.0.0 Gateway 192.168.0.1	vitch w/ Video Wall			🛓 Admin 📗	Log out Power on
		Status Status Input Output Video Mode Network System	4x4 HDMI Matrix Sw Status Model HDK-4V4 Firmware Version V1.10.46/V2008 Hostname IP-modul-3A645 IP Address IS2.168.0.100 Subnet Mask Z55.255.0.0 Gateway IS2.168.0.1	vitch w/ Video Wall			🛓 Admin 📗	Log out Power on

5. Passez à la page système et sélectionnez Mise à niveau du Logiciel. Une fois la mise à niveau terminée, la page de connexion s'affiche automatiquement.





Eaton 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 États-Unis Eaton.com

© 2024 Eaton Tous droits réservés Publication n° 24-10-219 / 93-4C2D\_RevA Novembre 2024 Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

#### 4x4 HDMI Matrix-Schalter/Splitter

Modell: B119-4X4-4K6-VWI

TRIPP LITE SERIES



Das gekaufte Produkt kann von der Abbildung abweichen.

English 1 Español 5 Français 9 Italiano 17



## Anforderungen

- Aktualisierungs-Tool o Ethernet-Kabel
- Dateien
- o Aktualisierte Dateien (FW)
- · .bin-Dateien (Der Ordner kann mehrere Bin-Dateien enthalten, die alle aktualisiert werden müssen.)

#### Installation

- 1. Verbinden Sie das Produkt und den PC mithilfe des Aktualisierungs-Tools. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an.
- 2. Ändern Sie die IP-Adresse des PCs in 192.168.0.xxx. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt und der PC demselben Netzwerksegment angehören. Wenn beispielsweise die IP des Produkts 192.168.0.100 ist, kann die IP des PCs auf 192.168.0.12 geändert werden.

ineral	
You can get IP settings assign supports this capability. Othen administrator for the appropria	ed automatically if your network wise, you need to ask your network ate IP settings.
O <u>O</u> btain an IP address aut	omatically
• Use the following IP addr	ress:
IP address:	192.168.0.12
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server addre	ess automatically
• Use the following DNS se	erver addresses
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
	Advanced
vajidate settings upon e	

3. Öffnen Sie den Browser des PCs. Geben Sie die IP-Adresse des Produkts (z. B. 192.168.0.100) in die Adressleiste des Browsers ein und rufen Sie die Login-Seite auf.

C ▲ 不安全 19	2.168.0.100/#/login			©0	<b>a</b> ☆	*	有新版 Chrome 可用
		F.T.N	)				
		TRIPP LITE SERIES					
		Hello! Enter your Username and Password to in					
		د Admin	•				
		Password					
		English	•				
		Log In					

4. Wählen Sie den Benutzernamen aus und geben Sie das Passwort ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmelden", um die folgende Statusseite anzuzeigen. Die Standardeinstellung des Benutzernamens und Passworts lauten:

Benutzername: Admin/Benutzer

Passwort: Admin/Benutzer

→ C	▲ 不安全 192.168.0.100/#/login			ලං බිවු	* 1	有新版 Chrome 可用 :	
	← → C ▲不安金	Hell Enter you 	o! ar Username and Passacot to in dmin			⊛ \${} ☆ <b>1</b>	有新版 Chrome 可用 :
						-	
	E TAN	4x4 HDMI Matrix Switch w/ \	/ideo Wall			🛔 Admin   🌘	Log out Power on
		4x4 HDMI Matrix Switch w/ \ Status	/ideo Wall			🛔 Admin	Log out Power on
	FIT-N TRIPP LITE SERIES Status	4x4 HDMI Matrix Switch w/ 1 Status Model	/ideo Wall			🛓 Admin	Log out
	FITON TRIPP LITE SERIES Status Input Output	4x4 HDMI Matrix Switch w/ Y Status Model HDX-844 Firmware Version V1.10.46/V2.00.08	/ideo Wall			🛦 Admin	Log out Power on
	Status Input Video Mode	Ax4 HDMI Matrix Switch w/ A Status Model HDX-4V4 Firmware Version V1.10.46/V2.00.08 Hostname IP-module-3A665	/ideo Wall			🛦 Admin	Log out Power on
	Status Input Output Video Mode Network	4x4 HDMI Matrix Switch w/ V Status Model HDC-044 Firmware Version V1.10.46/V200.08 Hostame IP-module:3465 IP Address 192.160.100	/ideo Wall			🛦 Admin	Log out Power on
	Status Status Input Video Mode Network System	Av4 HDMI Matrix Switch w/ A Status Model HDX-844 Firmware Version V1.10.46/42.00.08 Hostname IP-module:3A685 IP Address 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.00	/ideo Wall			🛦 Admin	Log out Power on
	Status Input Video Mode Network System	Av4 HDMI Matrix Switch w/ V Status Model HDC-044 Firmware Version V1.10.46/V2.00.08 Hostname IP-module-3A645 IP-Address IP-Address Subnet Mask 255-255.00 Sateway 192168.0.1	/ideo Wall			🛓 Admin 📗	Log out Power on
	ERIES Status Input Output Video Mode Network System	Av4 HDMI Matrix Switch w/ A Status Status Model HDR.=V4 Firmware Version V1:10.46/V2.00.08 Hostname IP.module::JA665 IP.Address 192.168.0.100 Subnet Mask 255.255.00 Gateway 192.168.0.1 Gateway 192.168.0.1	/ideo Wall			Admin 🛛	Log out Power on

5. Wechseln Sie zur Systemseite und wählen Sie "Software-Aktualisierung". Nach Abschluss der Aktualisierung wird automatisch die Anmeldeseite aufgerufen.





Eaton 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 Vereinigte Staaten Eaton.com

© 2024 Eaton Alle Rechte vorbehalten. Veröffentlichungsnummer 24-10-219 / 93-4C2D\_RevA November 2024 Eaton folgt einem Grundsatz der kontinuierlichen Verbesserung. Eine Änderung der technischen Daten ist ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene Handelsmarke.

Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

#### Interruttore/splitter a matrice HDMI 4x4

Modello: B119-4X4-4K6-VW

TRIPP LITE SERIES



Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

English 1 Español 5 Français 9 Deutsch 13



# Requisiti

- Strumento di upgrade
   o Cavo Ethernet
- File
- o File aggiornati (FW)
- · File .bin (la cartella può contenere più file bin che devono essere tutti aggiornati).

#### Installazione

- 1. Collegare il prodotto e il PC utilizzando lo strumento di upgrade. Collegare il prodotto al relativo alimentatore.
- 2. Cambiare l'indirizzo IP del PC su 192.168.0.xxx. Accertarsi che il prodotto e il PC abbiano lo stesso segmento di rete. Ad esempio, se l'IP del prodotto è 192.168.0.100, l'IP del PC può essere cambiato in 192.168.0.12.

eneral	
'ou can get IP settings assigned apports this capability. Otherwi dministrator for the appropriate	automatically if your network se, you need to ask your network e IP settings.
Obtain an IP address auton	natically
• Use the following IP addres	SS:
IP address:	192.168.0.12
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
	ver addresses
Use the following DNS serv	
Use the following DNS serv Preferred DNS server:	
Use the following DNS serv Preferred DNS server: Alternate DNS server:	· · · ·
Use the following DNS serv Preferred DNS server: <u>Alternate DNS server:</u> Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced

## Installazione

3. Aprire il browser del PC. Digitare l'indirizzo IP del prodotto (ad esempio 192.168.0.100) nella barra del sito web e accedere all'interfaccia di login.

← → ♂ ▲ 不安全 192.168.0.100/#/login		🐵 🖏 🚖 🔹 有新版 Chrome 可用
	E:T·N	
	TRIPP LITE SERIES	
	Hello! Enter your Username and Password to in	
	Admin •	
	Password	
	Log In	

4. Selezionare il nome utente e inserire la password. Fare clic sul pulsante "Accedi" per visualizzare la seguente pagina di stato. Il nome utente e la password predefiniti sono:

Nome utente: Admin/User

Password: admin/user

-	$\rightarrow$ C	▲ 不安全 192.168.0.100/#/login		@u <b>&amp;</b> { j	2	有新版 Chrome 可用	
			Hello! Inter your Username and Password to in Admin English Log In				
		← → C △ 不安全	192.168.0.100/#/status			00 🔐 🏋 👗	有新版 Chrome 可用 :
			4v4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall			A Admin 1.	Internet Desertor
			tx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall Status			🛓 Admin	Log out Power on
		F:T•N TRIPP LITE SERIES	sx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall Status Model HDK-144			🛓 Admin	Log out Power on
		ELTON SERIES Status Input Output	tx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall Status Model HDK-4V4 Firmware Version V1.10.46/V2.00.08			🛦 Admin	Log out Power on
		FITON TRIPP LITE SERIES Status Input Output Video Mode	kx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall Status Model H0X-H4 Firmware Version VL10.64/V2.00.08 Hostname IP-module-3M65			🛦 Admin	Log out Power on
		FITON SERIES Status Input Output Video Mode Network	kx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall Status Model HDK-4V4 Firmware Version V1:1346/V2008 Hostame IP-module:3465 IP Address 192:196.100			🛦 Admin	Log out Power on
		Status Status Unput Video Mode Network System	kx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall Status Model HDK-HV4 Firmware Version V110 46V20008 Hostname IP-module: JAKES IP Address 192.168.0.100 Subnet Mask 255.235.0.0			🛦 Admin	Log out Power on
		FILE SERIES Status Input Output Video Mode Network System	kx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall  Status  Model HDK-4V4  Firmware Version V1:1046/V2008  IP-modul=:JA65S IP-Modul=:JA65S IPActerss 192:108.010  Subnet Mask 255.255.00  Gateway 192:108.01			🛦 Admin	Log out Power on
		Fripplite Series Status Input Output Video Mode Network System	kx4 HDMI Matrix Switch w/ Video Wall  Status  Model HDK-HV4 Firmware Version V110 46/V20008  Hostname P-modue: J465  IP Address 192.168.0.100  Subnet Mask 255.235.0.0  Gateway 192.168.0.1  MAC Address 6CDFF80DJA65			🛦 Admin	Log out Power on

### Installazione

5. Passare alla pagina del sistema e selezionare l'upgrade del software. Dopo il completamento dell'upgrade, si verrà automaticamente reindirizzati alla pagina di accesso.





Eaton 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 Stati Uniti Eaton.com

© 2024 Eaton Tutti i diritti riservati Pubblicazione n. 24-10-219/93-4C2D\_RevA Novembre 2024 Eaton adotta una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Eaton è un marchio commerciale registrato.

Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.