

**2x4 USB Peripheral Sharing
Switch, USB 3.2 Gen 1**

U315-2X4

**Switch compartido para periféricos USB 2x4,
USB 3.2 Gen. 1**

**Commutateur de partage de périphériques USB 2x4,
USB 3.2 Gen 1**

2x4 USB Peripherie-Sharing-Switch, USB 3.2 Gen 1


**Interruttore di condivisione periferiche USB 2x4,
USB 3.2 Gen 1**



Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione



Note: The included external power supply is required for the switch to function. It can be connected to a USB-A power adapter or the USB-A port on the host laptop for power.

- | | |
|------------------|---------------|
| 1 Keyboard/Mouse | 4 USB Drive |
| 2 USB Printer | 5 Card Reader |
| 3 Scanner | 6 Hard Drive |

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Español

Nota: La fuente de alimentación externa incluida es necesaria para que funcione el switch. Puede conectarse a un adaptador de corriente USB-A o al puerto USB-A de la laptop anfitriona para obtener la alimentación.

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1 Teclado/Mouse | 4 Unidad USB |
| 2 Impresora USB | 5 Lector de Tarjetas |
| 3 Escáner | 6 Disco Duro |

Français

Remarque : l'alimentation externe fournie est nécessaire pour que le commutateur fonctionne. Il peut être connecté à un adaptateur secteur USB-A ou au port USB-A de l'ordinateur portable hôte pour l'alimentation.

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1 Clavier/souris | 4 Clé USB |
| 2 Imprimante USB | 5 Lecteur de carte |
| 3 Scanner | 6 Disque dur |

Deutsch

Hinweis: Das im Lieferumfang enthaltene, externe Netzteil ist erforderlich, damit der Schalter funktioniert. Es kann an einen USB-A-Netzadapter oder an den USB-A-Anschluss am Host-Laptop angeschlossen werden, um mit Strom versorgt zu werden.

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1 Tastatur/Maus | 4 USB-Laufwerk |
| 2 USB-Drucker | 5 Kartenleser |
| 3 Scanner | 6 Festplattenlaufwerk |

Installation

Instalación / Installation /
Installation / Installazione

Italiano

Nota: l'azionamento dello switch richiede l'alimentatore esterna accluso. Può essere collegato a un adattatore di alimentazione USB-A o alla porta USB-A del computer portatile host per l'alimentazione.

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Tastiera/Mouse | 4 | Unità USB |
| 2 | Stampante USB | 5 | Lettore di schede |
| 3 | Scanner | 6 | Disco rigido |



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
24-06-089 /
93-4A04_RevB
June 2024

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are
property of their
respective owners.