

Installation Instructions

Instrucciones de Instalación / Instructions d'installation /
Installationsanleitung / Istruzioni per l'installazione

TRIPP LITE
SERIES

Toolless Cat6/Cat6a Keystone Jack

N238-001-GY-TF
N238-001-GY-TFA

Enchufe Keystone Cat6/Cat6a sin herramientas

Prise Keystone Cat6/Cat6a sans outil

Werkzeuglos Cat6/Cat6a Keystone Jack

Spinotto Keystone Cat6/Cat6a senza spina d'arresto



Purchased product may differ from image.

El producto comprado puede diferir de la imagen.

Le produit acheté peut différer de l'image.

Das gekaufte Produkt kann vom Bild abweichen.






Il prodotto acquistato potrebbe differire dall'immagine.

EATON

Powering Business Worldwide

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione



Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Note: To maximize performance with Power over Ethernet (PoE) applications, these keystone jacks are specifically designed to prevent spark gap erosion that degrades the plug and jack contacts over time and can impact data and/or power transmission capabilities.

- 1 Remove approximately 30 mm of cable sheath.
- 2 Release the keystone jack's wire cap.
- 3 Pass the cable end through the wire cap. Set each color-coded wire to its matching color position on the cap. Use wire cutters to remove any excess wire.
- 4 Ensure the wire cap is correctly aligned with the connector's latch tab. Press the wire cap into the jack and lock it in place.
- 5 To disconnect, use a flat-head screwdriver to unlock the keystone jack.

Español

Nota: A fin de maximizar el rendimiento con las aplicaciones PoE, Energía sobre la Ethernet, estos enchufes keystone están diseñados específicamente para evitar la erosión por chispas en los espacios entre electrodos que degrada los contactos del tomacorriente y el enchufe con el paso del tiempo, y puede afectar las capacidades de transmisión de datos o potencia.

- 1 Retire aproximadamente 30 mm del revestimiento del cable.
- 2 Retire el capuchón de alambres del enchufe keystone.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

- 3 Pase el extremo del cable a través del capuchón de alambres. Ubique cada cable codificado por colores en su posición correspondiente en el capuchón. Use un cortador para eliminar cualquier exceso de alambre.
- 4 Asegúrese de que el capuchón de alambres esté alineado correctamente con la pestaña del broche del conector. Presione el capuchón de alambres adentro del enchufe y asegúrelo en su posición.
- 5 Para desconectarlo, utilice un destornillador plano para liberar el enchufe keystone.

Français

Remarque : Pour optimiser les performances avec les applications d'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE - Power over Ethernet), ces prises trapézoïdales sont spécialement conçues pour empêcher l'érosion de l'éclateur qui dégrade les contacts de la prise et de la prise au fil du temps et peut avoir un impact sur les capacités de transmission de données et/ou de puissance.

- 1 Retirez environ 30 mm de gaine de câble.
- 2 Détachez le capuchon de fil de la prise trapézoïdale.
- 3 Faites passer l'extrémité du câble à travers le capuchon de fil. Placez chaque fil codé par couleur dans la position de couleur correspondante sur le capuchon. Utilisez une pince coupante pour retirer l'excédent de fil.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

- 4 Assurez-vous que le capuchon de fil est correctement aligné avec la languette de verrouillage du connecteur. Enfoncez le capuchon de fil dans la prise et verrouillez-le en place.
- 5 Pour déconnecter, utilisez un tournevis à tête plate pour déverrouiller la prise trapézoïdale.

Deutsch

Hinweis: Um die Performance mit den PoE, Power over Ethernet Anwendungen zu maximieren, wurden diese Keystone-Buchsen speziell entwickelt, um eine Erosion der Funkenstrecke zu verhindern, die die Kontakte des Steckers und von dem Jack im Laufe der Zeit verschlechtern, sowie die Übertragungsfähigkeit von Daten und/oder der Leistung beeinträchtigen kann.

- 1 Entfernen Sie bitte etwa 30 mm des Kabelmantels.
- 2 Lösen Sie die Drahtkappe des Keystone Jacks.
- 3 Führen Sie bitte das Kabelende durch die Drahtkappe. Bringen Sie jeden farbcodierten Draht an der entsprechenden Farbposition auf der Kappe an. Verwenden Sie eine Drahtschere, um jeglichen überschüssigen Draht zu entfernen.
- 4 Vergewissern Sie sich bitte, dass die Abdeckkappe korrekt auf den Riegel Tab des Steckers ausgerichtet ist. Drücken Sie die Drahtkappe in den Jack und verriegeln Sie diesen.
- 5 Um die Verbindung zu lösen, verwenden Sie bitte einen Flachkopf-Schraubenzieher, sodass der Keystone-Jack entriegelt wird.

Installation

Instalación / Installation / Installation / Installazione

Italiano

Nota: per massimizzare le prestazioni con le applicazioni Power over Ethernet (PoE), questi spinotti keystone sono progettati specificamente per evitare l'erosione della distanza degli elettrodi che degrada i contatti della spina e dello spinotto nel tempo e può influire sulle capacità di trasmissione dei dati e/o dell'energia.

- 1 Rimuovera circa 30 mm di guaina del cavo.
- 2 Rilasciare il cappuccio del filo dello spinotto keystone.
- 3 Fare passare l'estremità del cavo attraverso il coprifilo. Posizionare ogni filo con codice colore nella posizione corrispondente sul cappuccio. Utilizzare delle tronchesi per rimuovere il filo in eccesso.
- 4 Assicurarsi che il cappuccio del filo sia allineato correttamente con la linguetta di chiusura del connettore. Premere il coprifilo nello spinotto e bloccarlo in posizione.
- 5 Per scollegare, utilizzare un cacciavite a testa piatta per sbloccare lo spinotto keystone.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-08-088 / 93-486F_RevA
March 2024

Eaton is a registered
trademark.

All trademarks are
property of their
respective owners.